

		WATERPROOF	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM - 30 ATM
汗などの汚れ		✓	✓	✓	✓	✓
手洗い - 洗車		✗	✓	✓	✓	✓
シャワーまたはバスタブ - 雨天での使用 - ゆっくりと泳ぐ		✗	✗	✓	✓	✓
水泳		✗	✗	✗	✓	✓
高圧クリーナーの使用（時計に直接ジェットをかけた場合を除く）水中への飛び込み - ウォータースポーツ		✗	✗	✗	✗	✓