



- 取扱説明書 -

Made in China


防水性能について

3ATM～（型により異なります）。防水性能は5ATMまで日常生活防水、10ATMで日常生活強化防水に相当します。お持ちのモデルがどのくらいの深さまで使用できるかご確認ください。

防水	○	×	×	×	×
3気圧	○	○	×	×	×
5気圧	○	○	×	×	×
10気圧	○	○	○	×	×
20気圧/30気圧	○	○	○	○	○

P 1

ICE digit retro 一般的な機能



- ・バックライトの使用：C ボタンを長押ししている間、ディスプレイが点灯します。
- ・日付を表示する：D ボタンを長押ししている間、表示します。（西暦、月、日）
- ・アラーム時刻を表示する：B ボタンを 1 回押しします。
- ・アラーム/チャイムの利用：B ボタンを 1 回押しし、D ボタンを下記の回数押しします。
1 回 / アラームのみオン、2 回 / チャイムのみオン、
3 回 / アラーム/チャイム共にオン、4 回 / アラーム / チャイム共にオフ
- ・他のタイムゾーンのデュアルタイムを表示：B ボタンを 3 回押しします。

P 2

ICE digit retro 基本設定


時刻/月日/曜日設定

1. A ボタンを押し続けると、「時刻設定モード」に移行します。（秒が点滅）
2. D ボタンを押すと、秒数がリセットされます。
3. B ボタンを押すと、次の選択項目に切り替わります。
4. D ボタンを押し調整します。（長押しで高速調整）
5. ステップ3と4を繰り返します。

（項目順序：秒 → 時間 → 分 → 年 → 月 → 日）

6. A ボタンを押すと、時刻画面に戻ります。

※「通常時刻画面」で A ボタンを押すと、12/24H 表示の選択が可能です。（12 時間表示の場合、「A」又は「P」の表示がされます）




アラーム時刻設定

1. B ボタンを 1 回押しすると、「アラームモード」になります。
2. A ボタンを押すと「時」が点滅します。
3. D ボタンを押して時数を調整します。（長押しで高速調整）
4. B ボタンを押して、分数調整に移行します。
5. D ボタンをして分数を調整します。（長押しで高速調整）
6. A ボタンを 1 回、B ボタンを 3 回押しすると時刻画面に戻ります。

・毎日設定時刻に約 60 秒間アラームが鳴ります。

・「A」、「B」、「D」いずれかのボタンを押すことでアラームが止まります。



P 3

ICE digit retro ストップウォッチ設定


ラップタイム

1. B ボタンを 2 回押しすると、「ストップウォッチモード」になります。
2. D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。
3. もう一度 D ボタンを押すと、ストップウォッチが停止します。
4. A ボタンを押すと、ストップウォッチがリセットされます。
5. B ボタンを 2 回押しすると時刻画面に戻ります。



スプリットタイム


1. B ボタンを 2 回押しすると、「ストップウォッチモード」になります。
2. D ボタンを押すと、ストップウォッチがスタートします。
3. A ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。（時間計測は継続されます）
4. A ボタンを押すとスプリットタイムがクリアされ、時間計測が継続されます。ステップ3、4を繰り返すと、マルチスプリットタイムを計測することができます。
5. D ボタンを押すとストップウォッチが停止します。
6. A ボタンを押すと、ストップウォッチがリセットされます。B ボタンを 2 回押しすると時刻画面に戻ります。



P 4

ICE digit retro デュアルタイム設定

1. B ボタンを 3 回押しすると、「デュアルタイムモード」になります。
2. A ボタンを押すと、「時」が点滅します。（デュアルタイム設定）
3. D ボタンを押して時数を調整します。（長押しで高速調整）
4. B ボタンを押して、分数調整に移行します。
5. D ボタンをして分数を調整します。（1 回押しすと 30 分進みます）
6. A ボタンを 1 回、B ボタンを 1 回押しすると時刻画面に戻ります。



P 5